

# MANUAL DO USUÁRIO

Antena Wi-Fi Mesh de Uso Externo Ac1200 Roteador / AP / Repetidor

WING 12M

Clique e acesse:



## Características

- Banda dupla com velocidade de 867Mbps no 5G e de 300Mbps no 2.4G.
- À prova d'água, resistente a raios e condições extremas.
- 4 antenas omnidirecionais de 7dBi que eliminam zonas mortas.
- Amplificação de alta potência para uma transmissão de sinal mais forte.
- Porta Gigabit que garante uma conexão mais rápida.
- Suporte à PoE passivo para facilitar a instalação.
- Suporte aos modos Access Point, Roteador, Repetidor, EasyMesh.
- Função MU-MIMO que permite o equipamento conectar diversos dispositivos simultaneamente na mesma banda Wi-Fi.

## Visão Geral do Hardware



- 1 Conector de Antena 2.4G RP-SMA
- 2 Conector de Antena 5G RP-SMA
- 3 x LEDs de Sinal Wi-Fi
- 4 LED de Status
- 5 LED de Rede WAN/LAN



- 6 LED de Rede LAN Backhaul
- LED de Ligar/Desligar
- 8 Botão de Reset/Pareamento
- 9 Porta LAN Backhaul
- Porta LAN/WAN (PoE in)
- Base com vedação

## **Parâmetros Predefinidos**

Web: <u>http://waplogin.link/</u> IP Padrão: 192.168.30.1 Senha de Login: <u>admin</u> 2.4G SSID: WAVLINK-N\_XXXX 5G/AC SSID: WAVLINK-AC\_XXXX Senha do Wi-Fi: Sem Senha

## **Indicadores LED**

Power	Ligado	O equipamento está ligado.
(Energia)	Desligado	O equipamento não está recebendo energia.
	Ligado	A porta Ethernet está conectada.
LAN	Desligado	A porta Ethernet está desconectada.
WAN/LAN	Ligado	A porta Ethernet está conectada.
Backhaul	Desligado	A porta Ethernet está desconectada.
	LED rápido	O outro roteador não está conectado ao equipamento, quando no modo repetidor.
Status	LED lento	O outro roteador está conectado, mas o equipamento não tem acesso à rede, quando no modo repetidor.
	Ligado	O equipamento permanece em modo AP; O equipamento tem acesso à rede.

## Força do Sinal Wi-Fi

MODO				DESCRIÇÃO
AP	Ligado	Ligado	Ligado	Força do sinal Wi-Fi em 100%
	Ligado	Ligado	Ligado	Ótima recepção: sinal em 81%~99%
Repetidor	Ligado	Ligado	Deslig.	Boa recepção: sinal em 60%~80%
	Ligado	Deslig.	Deslig.	Fraca recepção: sinal em 0%~59%

MODO	-			DESCRIÇÃO
Roteador Mesh	Ligado	Ligado	Ligado	Força do sinal Wi-Fi em 100%
	Ligado	Ligado	Ligado	Ótima recepção: sinal em 81%~99%
Repetidor Mesh	Ligado	Ligado	Deslig.	Boa recepção: sinal em 60%~80%
meen	Ligado	Deslig.	Deslig.	Fraca recepção: sinal em 0%~59%

## Instalação

#### 1. Siga as instruções a seguir para montar seu equipamento.



D 5 Rosqueie a antena 2.4G no conector externo RP-SMA 2.4G.

Rosqueie a antena 5G no conector externo RP-SMA 5G.

 $\mathbf{6}$ 

5

7

8

9

Plugue a vedação de borracha no suporte.

Rosqueie a tampa espiral.

Prenda as antenas móveis e fixas com os suportes

#### 2. Instalação do suporte de antenas.

2.1 Coloque a parte que possui uma seta desenhada no suporte em direção às duas antenas do centro.

2.2 Proteja as antenas com o suporte.



#### 3. Instalação do equipamento.

3.1 Fixe o suporte em local firme, então, instale o equipamento no suporte.



#### Observação

Caso seja uma zona frequente de raios, sugere-se que instale o equipamento através de uma tomada aterrada para reforçar sua função de resistência à raios.

3.2 Siga os passos abaixo.



1. Conecte a porta **PoE** do conversor PoE na porta PoE IN (WAN) do equipamento via cabo RJ45.

- 2. Conecte a porta LAN DATA IN na porta LAN do roteador.
- 3. Plugue a fonte do equipamento na tomada.
- 4. Aperte o botão **ON/OFF** para ligar o equipamento.

#### Atenção

-Utilize somente cabos certificados Ethernet CAT5e/CAT6 com conectores Rj45.

-Certifique-se que o cabo Ethernet conectado ao PoE seja MENOR que 60 metros.

## Configuração

1. Conexão 1.1 Via Wireless



Ative seu Wi-Fi, procure pela rede SSID do equipamento Wavlink com seu dispositivo wireless (smartphone, computador, etc.) e conecte a ele.

Not connected (1) Connections are available
Wireless Network Connection
WAVLINK-N_XXXX III
Connect automatically Connect







1.2 Via Cabo

Conecte o cabo Ethernet no seu PC/Notebook e na porta LAN Backhaul.



2. Assim que conectar ao equipamento, a interface setup irá aparecer para realizar a primeira configuração. Caso não apareça, insira manualmente na barra de pesquisas do seu navegador o IP 192.168.30.1 ou o endereço <u>waplogin.link.</u> A senha padrão é <u>Wav#login23721</u>.



3. Selecione seu Country/Region (País/Região) e Time Zone (Fuso horário). Para a segurança da sua rede, troque a senha padrão em Change Password.

ြ Sys	tem 🛞 Networ	k	
Country/Region	Country/Region	~	😋 Switch mode
Time Zone	(UTC+08:00) Beijing, Chongqing, HongKong, U	Jrumqi 🗸	
Admin Password	Not less than 6 characters	<b>کېر</b> د	
Confirm Password	Not less than 6 characters	<b>***</b>	
	Next		

06

Observação

Sua senha deve conter de 8 a 30 caracteres, com pelo menos 1 caractere especial, 1 número, 1 letra maiúscula e 1 minúscula.

#### 4. Seleção de modo

Esse produto possui 4 modos. Clique em Switch Mode para mudar.

	Switch mode	(?) Hel
Mode	Repeater Mode	~
selection	Repeater Mode	
100	Mesh Router Mode	
11 6	Ca Mesh Extender Mode	

#### 4.1 Modo AP (Access Point)

I. O sistema seleciona o modo AP como padrão, portanto não é necessário selecionar o modo manualmente. Clique em Next.
II. Conecte a porta WAN/LAN do equipamento ao conversor PoE e conecte a porta Lan Data In do conversor PoE ao roteador de origem via cabo Ethernet. É possível alterar a SSID ou usar a já existente, o método de criptografia (Encryption Method) recomendado para sua segurança é o WPA-PSK.

III. Crie uma nova senha de acordo com as regras, depois clique em **Save** e aguarde o processo de configuração ser finalizado.

🔒 Sy	stem — 💮 Network
Smart DHCP Services	
SSID	WAVLINK-AX_BF47
Encryption Mode	WPA2-PSK(Recommend)
Password	Between 8~63 characters
	Back Save

#### 4.2 Modo Repetidor

I. Clique em Switch Mode e selecione Repeater Mode.

II. Após escanear as redes, certifique-se de que o Wi-Fi que pretende repetir está listado, selecione-o e clique **Next**. Caso não tenha aparecido, clique **Rescan**.

A	System	- 🛞 Netwo	rk
Set Please select the	elect WI-FI ewireless signal to be rela	<ul> <li>Manual Input</li> </ul>	
5G/2.4G			
() 5	RTK 11n AP 5G		0
(15	@wavlink_555G		0
(15	<b>∂</b> 5_ttt ceshi		0
(15	@LONG_5G		0
(15	RTK11nAP5G_EX	(T5G	0
(10	WAVLINK_Touch		0
() 5.	UserRouter		0
-			~
	Back Resca	in Next	

III. Insira a senha da rede selecionada. Configure o método de criptografia, altere o nome da rede, se necessário, e crie uma nova senha para o equipamento.

Superior wireless ne	twork information	
Superior Network Name	WAVLINK-AC_0134	
Superior Password	Between 8~63 characters	**
Wireless network inf	formation of this device	
Connection Type	WISP-Recommend	~
2.4G Network Name	WAVLINK-AC_0134_EXT2.4G	
2.4G Encryption	WPA2-PSK(Recommend)	~
2.4G Network	Between 8~63 characters	<del>ببر</del>
5G Network Name	WAVLINK-AC_0134_EXT5G	
5G Encryption	WPA2-PSK(Recommend)	~
5G Network	Between 8~63 characters	**

80

#### Acesso Manual (Manual Input)

1. Manualmente, adicione a rede Wireless e as informações do dispositivo que deseja repetir, então, clique **Next**.

🔒 Syst	em	() Networ	k
⊖ Select	WI-FI	Manual Input	
Please input the wire Superior	eless signal to be relay	ed	
Network Name			
Frequency band	2.4G		~
Channel	Automatic(Recor	nmend)	~
Encryption Mode	OPEN		~
	Back	Next	

2. Configure o método de criptografia da rede e crie uma nova senha, caso queira. Para finalizar, clique em **Save**.

⊖ Select	WI-FI ®	Manual Input
Wireless network inf	ormation of this device	
Connection Type	WISP-Recommend	~
2.4G Network Name	WAVLINK_EXT2.4G	
2.4G Encryption	WPA2-PSK(Recommend)	v
2.4 <mark>G N</mark> etwork password	Between 8~63 characters	*
5G Network Name	WAVLINK_EXT5G	
5G Encryption	WPA2-PSK(Recommend)	~
5G Network password	Between 8~63 characters	**

09

#### 4.3 Modo Roteador Mesh

I. Clique em Switch Mode, e escolha Mesh Router Mode.

II. Antes de configurar, certifique-se de que seu roteador de origem está conectado pela porta WAN/LAN do equipamento. O método de criptografia (**Encrypted Method**) recomendado é o WPA2-PSK. Para sua segurança, é recomendado que crie uma senha.

#### Outros equipamentos compatíveis com a tecnologia Everything Mesh da Wavlink podem ser adicionados à rede em modo Roteador Mesh, siga para a sessão 5 para configurar adicionais.

C Syste	em — 💮 Netwo	rk
Wan Type	Obtain DHCP automatically	~
SSID	WAVLINK-AX_BF47	
Encryption Mode	WPA2-PSK(Recommend)	~
Password	Between 8~63 characters	₩
	Back Save	

#### Qual WAN devo escolher?

Se você utiliza linha DSL e sua operadora/provedor forneceu somente um usuário e senha, escolha **PPPoE**. Se você utiliza cabo ou fibra ótica, escolha **DHCP(Dynamic IP)**. Se você possui informações como endereço IP, Máscara de Sub Rede e Gateway padrão, escolha **Static IP**.

#### 4.4 Modo Repetidor Mesh (Extender)

Caso possua um roteador compatível com a função Everything Mesh da Wavlink, é possível criar uma rede Mesh nesse modo.

I. Clique em Switch Mode e selecione Mesh Extender Mode.

🔁 Syst	em	Network	
Country/Region	Country/Region	~	😋 Switch mode
Time Zone	(UTC+08:00) Beijing, Chongg	ing, HongKong, U 💙	
Admin Password	Not less than 6 characters	<b>***</b>	
Confirm Password	Not less than 6 characters	<del>بدر</del>	

2. Selecione seu **Country/Region** (País/Região) e **Time Zone** (Fuso Horário). Insira a senha de administrador e clique para começar a parear em **Start Pairing**. Agora, siga para a sessão **5** para configurar equipamentos adicionais no roteador de origem.

G Syst	em ———	() Network
Country/Region	China	~
Time Zone	(UTC+08:00) Beijing, (	Chongqing, HongKong, U 🗸
Admin Password	•••••	<del>بر</del>
Confirm Password	•••••	<del>\\</del>
	Start Pairing	

Quando o equipamento entrar no estado de pareamento, pressione e segure o botão de reset/pareamento por 2 segundos do roteador de origem, ou, adicione o repetidor Mesh por meio da página de configuração (setup) do roteador de origem, o tempo de pareamento é de 2 minutos.

Caso o pareamento falhe, certifique-se se o roteador de origem está configurado corretamente, e tente parear novamente por meio do botão ou entre e configure novamente nesta pagina de setup.

Se quiser alterar para outro modo após configurado como Mesh, é necessário reiniciar (reset) no equipamento.

# 5. Para adicionar mais equipamentos Mesh, deixando a rede mais forte, simplesmente pareie o novo equipamento com a rede já existente.

#### Pareando via Web

1. Acesse na barra de pesquisas do seu navegador <u>waplogin.link</u> ou 192.168.30.1.

- 2. Acesse Advanced (avançado) e em seguida Mesh Network (Rede Mesh).
- 3. Clique em Add (adicione) e então siga as instruções na tela.

VALINK see t	he world		Home Terminal	Wireless <b>Advance</b>	d Device
A					
< Mesh Network				Add Mes	h Topology
	Name	IP	MAC Address	Signal strength	Delete
	Router	192.168.10.1	0*:**:**:C3:85		

4. Após escanear as redes, certifique-se de que o Wi-Fi que pretende parear está listado, selecione-o e clique **Add** (adicionar). Caso não tenha aparecido, clique **Rescan**.

ie w		Add Mesh Node Router					
-		PAIRKEY	Select				
	Extender_3941	8*:**:**:39:41	<ul><li>✓</li></ul>	Add			
				eng			
	Back	Rescan	Add				
	_						

#### Pareando via Botão

Após configurar o roteador de origem e estiver com rede, pressione e segure o botão de reset/pareamento do roteador principal e do extensor mesh por 2 segundos. Quando os LEDs ficarem estáticos no azul, o processo de pareamento foi finalizado.



## Gerenciamento de Senha Wi-Fi

Para alterar a senha do seu Wi-Fi, acesse o setup e clique em Wireless.

WA	/LINK	see the world	Home	Terminal	Wireless	Advanced	Device -
2.4G and 5 turn off th	5G Wi-Fi dual-ban is switch, you can	d in one, the router automatical set it separately.	ly selects the fas	ster Wi-Fi frequen	cy band for you,		
Wi-Fi	SSID	WAVLINK-N_050E					X
	Encryption Mode	WPA2-PSK(Recomm	end)	Ŷ			
	Password	•••••		×			
Adva	nced >						
			Save				

### Atualização de Firmware

Para atualizar o firmware do seu equipamento, siga os seguintes passos:

#### **Opção I - Upgrade Online**

1. Baixe o ultimo firmware no site da Wavlink, no site da Tech2Move ou com algum de nossos atendentes.

2. Extraia o firmware do arquivo baixado.

3. Acesse <u>waplogin.link</u> ou 192.168.30.1, entre em Advanced e selecione Firmware Update.

W	<b>WLINK</b>	see the world	Home	Terminal	Wireless	Advanced	Device -
<	Firmware Upd	ate					
		Current Version					
		Upgrade File	Choose File				
			U	bload			
		Latest Version	No New Vers Check N	ion Information lew Version			
					•		

4. Clique em 🗀 para localizar o arquivo do firmware.

5. Clique em **Upload**, escolha **Apply** e aguarde o processo de atualização ser finalizado.

#### **Opção II - Upgrade Local**

1. Acesse **waplogin.link** ou **192.168.30.1**, entre em **Advanced** e selecione **Firmware Update**.

- 2. Selecione em Mesh Node Name o equipamento a ser atualizado.
- 3. Clique em Upgrade e aguarde o processo de atualização ser finalizado.

#### Observação

Após atualizar seu firmware, reinicie o equipamento e limpe o cache do seu navegador.

O que é a atualização de firmware e por que preciso disso? Firmware contém correções de falhas e novas funcionalidades, mantenha-o sempre atualizado para garantir a experiência do equipamento. Nunca utilize o Firmware errado porque pderá causar falhas graves e inutilizar o equipamento. Para mais detalhes, entre em contato com o nosso suporte: (43) 3329-4113 ou envie uma mensagem no e-mail: contato@tech2move.com.br

#### I. O que faço se não conseguir acesso à Internet?

- Certifique-se de que a sua internet esteja funcionando normalmente, caso não esteja, contato seu provedor.

- Abra o seu navegador, acesse 192.168.30.1 ou <u>waplogin.link</u>, e configure novamente.

- Reinicie o equipamento e tente novamente.

# II. Por que não consigo acessar o setup com 192.168.30.1 or waplogin.link?

- Se não for possível acessar pelo IP ou endereço no modo AP, verifique o IP do roteador de origem e reinicie o processo.

- Certifique-se de que o dispositivo utilizado esteja conectado à rede Wi-Fi da Wavlink.

- Tente apagar o cache do navegador.
- Tente acessar com outro navegador.
- Tente acessar de outro dispositivo.

#### III. O que faço se esquecer a senha de administrador?

- Dê reset no equipamento, a senha padrão é Wav#login23721

#### IV. Como encontro a melhor localização para meu equipamento Mesh?

- A melhor localização são espaços abertos, evitando obstaculos como objetos de metal, paredes de concreto, etc.

## V. O equipamento coleta, armazena ou utiliza dados pessoais ou sensíveis?

- Não, o equipamento irá pedir e armazenar somente os dados de login escolhidos pelo usuário em sua configuração.

(	Para mais informações, acesse nossas redes:				
	Facebook				
	Instagram				
	👳 <u>Loja</u>				
	WhatsApp				
	E-mail				